TEDSON GUIDE | SVENSKA

Xpress-LR - knappar, scener och automatisk drift

Välj en scen med en knapp och anpassa ljuset utan att ta fram telefonen. Här ser du hur Xpress-LR används och hur installatören ger knapparna tydliga uppgifter.

Börja med rummets fyra val

De fyra numrerade knapparna kan få olika uppgifter i Casambi-appen. En scen är ett sparat ljusläge för utvalda armaturer. En grupp samlar armaturer som du vill styra tillsammans. När installatören har programmerat Xpress-LR skickar knapparna sina kommandon direkt till det strömsatta Casambi-nätet.

Ett enkelt mötesrum kan ha knapparna Arbete, Presentation, Städning och Automatik. Det är ett förslag på namngivning; knapparnas verkliga uppgifter ska stå i rummets överlämningslista.

Tryck för ljusläge, håll för dimring

Välj först en programmerad sifferknapp. Håll sedan + eller − för att göra det senast valda ljuset starkare eller svagare. Om installatören har spärrat dimring för scenen behålls scenens förinställda nivå.

Med Toggle aktiverat kan nästa tryck på samma sifferknapp slå av dess funktion. Om Toggle är avstängt aktiverar knappen bara det programmerade valet. Pilknapparnas färgtemperatur- eller direkt/indirekt-funktion kräver en armatur och profil som stöder just den funktionen.

Ge automatiken en tydlig väg tillbaka

Ett manuellt scenval kan ha företräde framför sensorer och schema. Programmera därför gärna en sifferknapp till Återuppta automation (Resume automation), för rummet eller för hela nätet. Den släpper den manuella styrningen så att aktiva sensorer och scheman kan ta över igen.

Automatikknappen betyder inte alltid tänd. Om inget automatiskt kommando är aktivt kan ljuset slockna. Prova beteendet och skriv vad användaren ska förvänta sig.

Programmera i appen

Arbeta i rätt nät med behörighet att ändra programmeringen. Följ en aktuell Xpress-LR-anvisning för eventuell återställning eller avparning.

1. Väck Xpress genom att trycka på två sifferknappar samtidigt. Lägg den hittade brytaren i rätt nät. Om ingen ruta visas, kontrollera Närliggande enheter (Nearby devices).

2. Öppna Mer → Brytare (More → Switches), välj rätt Xpress och ge den ett begripligt namn.

3. Tilldela knapparna en armatur, grupp, scen eller återuppta automation. Kontrollera Toggle och eventuell spärr för scendimring.

4. Spara, prova varje knapp på dess slutliga plats och fyll i rummets knapplista. Prova även återgång till automation efter ett manuellt val.

Rätt förutsättningar

Xpress-LR är batteridriven och ska nå nätets övriga enheter från sin monteringsplats. Den extra ramen är en passiv monteringsdel och förbättrar inte radiotäckningen. Long Range-funktionen kräver nätets Long Range-radioläge och kompatibla LR-enheter.

Knappcellsbatterier ska hållas borta från barn. Följ modellens originalanvisning för batterityp och byte. Den här guiden ersätter inte originalets produkt- och säkerhetsinformation.

Källor och vidare läsning

Läs guiden på webben och se hela källförteckningen

Casambi: Xpress switch ↗

Xpress-LR EU PTS v1.1 ↗

Casambi: Resume automation ↗

Casambi: Creating a basic scene ↗

Casambi: Control function scope ↗

Kontrollerat 17 oktober 2026. Menynamn och funktioner kan skilja mellan appversioner, modeller och profiler. Prova funktionerna i den faktiska anläggningen. Tedsons sammanfattning ersätter inte modellens fullständiga installationsanvisningar.