TEDSON

IP65

MONTERING

VÅRA PROFILKIT

För profilkit med IP65-kompatibel kåpa och passande ändstycken.

INSTALLATIONSGUIDE

Så tätar du våra IP65-profiler

Guiden gäller profilkit med IP65-kompatibel kåpa och passande ändstycken. Kontrollera alltid produktbladet för just din modell innan montering.

FÖRBERED

Du behöver rätt ändstycken, den kåpa som anges för IP65 och silikon som inte är vattenbaserat. Följ silikonets anvisningar för underlag och härdning.

1

Kontrollera delarna

Använd den IP65-kompatibla kåpa och de ändstycken som anges för din profilmodell.

2

Rengör och torka

Se till att profiländar, ändstycken och kontaktytor är rena och torra före tätning.

3

Täta ändstyckena

För kabeln genom ändstycket med hål. Fyll ändstyckena med icke vattenbaserat silikon och täta runt kabeln.

4

Sätt på kåpan

Montera ändstyckena och tryck sedan fast kåpan jämnt längs hela profilen enligt modellens anvisning.

5

Låt härda och kontrollera

Följ silikonets härdningstid. Kontrollera att ändar och kabelgenomföring är slutna innan armaturen utsätts för fukt.

VIKTIGT

IP65 gäller den korrekt monterade och tätade armaturen - inte den lösa aluminiumprofilen. Ett otätat kabelhål eller ändstycke bryter tätningen.

Produktunderlag: LUZ Negra, MILANO och ROMA. Modellens produktblad styr.

Läs också respektive produktblad och följ LED-stripens egna installationskrav.